

Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v objektech MERO ČR, a.s.

MERO ČR, a.s., disponuje vysokým bezpečnostním standardem, který musí být také dodržován zaměstnanci externích dodavatelských firem. Je nutno dbát veškerých bezpečnostních opatření a plnit příkazy odpovědných zaměstnanců MERO ČR, a.s.

- Vstup do a návrat z prostorů provozního úseku CTR Nelahozeves musí být vždy zaevidován na vrátnici CTR.
- Vjezd vozidel do prostorů MERO ČR, a.s., může povolit pouze vedoucí příslušného pracoviště a do vnitřního areálu CTR vystavovatel „Povolení na práci“. Jízda v areálu je povolena pouze se souhlasem vedoucího CTR nebo jeho pověřeného zástupce, přičemž je nutno dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 20 km/hod.
- Je nutné dbát všech zákazů a upozornění na výstražných bezpečnostních tabulkách.
- Ve všech prostorách MERO ČR, a.s., platí **zákaz kouření** a to i v místech, kde je povolena práce s otevřeným ohněm.
- Je **zakázáno** přinášet do provozních prostor předměty, se kterými je možné založit oheň nebo způsobit jiskru (zápalky, zapalovače, střelné zbraně, mobilní telefon, atd.).
- Pobyt mimo určené pracoviště **je přísně zakázán**.
- Obsluha amatér a jiného provozního zařízení je pro osoby, které nejsou zaměstnanci MERO ČR, a.s., **zakázána**.
- Fotografování a filmování je povoleno pouze se souhlasem vedoucího příslušného pracoviště nebo jeho zástupce a pouze po provedeném měření složení ovzduší na místě realizace.
- V místech se zvýšeným nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par musí být mobilní telefony trvale vypnuty.
- K provádění práce smějí být určeny pouze osoby, které byly prokazatelně seznámeny a proškoleny z bezpečnostních předpisů a dokumentace požární ochrany platných v MERO ČR, a.s., pro daný provozní celek (PC) nebo stavební objekt (SO) s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dodavatel současně seznámí zástupce MERO ČR, a.s. s riziky vyplývajícími z jejich činnosti pro MERO. Dodavatel musí zajistit prokazatelné seznámení svých zaměstnanců s předepsanými dokumenty pro daný PC nebo SO a doklad o školení předá zástupci provozního úseku před zahájením prací. Pro práce na CTR Nelahozeves zajišťuje školení preventista PO nebo specialista FB a BP.
- Práce na zařízení a práce s otevřeným ohněm v areálech MERO ČR, a.s., je možné provádět pouze na základě vystaveného „Povolení na práci“. Opatření nařízená v Povolení na práci se musí dodržovat. Veškeré práce se provádějí v souladu s ustanoveními směrnice SB-GŘ-02 „Povolení na práci“ a příslušné obecné platné legislativy.
- Pro práci v prostorách se zvýšeným nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, tj. „Zóna 0, 1 a 2“ se musí používat nejiskřivější nářadí a přístroje musí být schválené pro práci v daném prostředí. V případě výjimek je nutno stanovit odpovídající opatření v „Povolení na práci“.
- Při všech pracích je nutno používat schválené osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat platné předpisy. Je zakázáno nosit oděv a prádlo ze syntetických vláken v provozních prostorách. Pro práce v provozních prostorách jsou jako základní vybavení vyžadovány tyto OOPP: antistatický oděv, pracovní obuv v provedení S2, ochranné přilby s řemínkem (na KZ Litvínov ochrana očí).
- Do prostorů elektrorozvodů smí samostatně vstupovat pouze osoba oprávněná dle požadavků legislativy na základě ohlášení nebo vystaveného „Povolení na práci“.
- Pořádek a čistota jsou základem pro bezpečnou práci.
- Každý pracovní úraz musí být nahlášen na velín CTR Nelahozeves a musí být provedeno vyšetření příčin v souladu s obecně platnou legislativou.
- V případě požáru, havárie nebo jiné mimořádné události, je nutno podat hlášení na velín CTR Nelahozeves a provést likvidaci v rámci svých možností.
- Při porušení platných bezpečnostních předpisů má zaměstnanec MERO ČR, a.s., právo zastavit práci do doby odstranění závad, příp. vykázat zaměstnance nebo skupinu zaměstnanců dodavatele z areálu MERO ČR, a.s. Neplnění ustanovení předpisů MERO ČR, a.s., bude postihováno dle obecně platných předpisů a Zákoníku práce.
- Tento předpis je závazný pro všechny externí zaměstnance, kteří se pohybují na pracovištích MERO ČR, a.s. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních povinností. Dodavatel ručí vůči MERO ČR, a.s., nebo třetí osobě za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.
- Pro pracoviště MERO ČR, a.s., které se nacházejí v areálech České rafinérské, a.s. nebo ČEPRO, a.s. platí předpisy stanovené těmito společnostmi a mohou se lišit od předpisů MERO ČR, a.s.
- Důležitá telefonní čísla

Nouzové volání na velín CTR Nelahozeves	operátor z objektů v areálu CTR	= 9230	724 026 367
	dispečer z elektrodomků na trase	= 9200	606 764 980
	z objektů mimo MERO ČR, a.s.	= 315 739 200	315 739 230
Hasiči	= 150, 112		
Policie	= 158		
První pomoc	= 155		

Kralupy nad Vltavou 1. dubna 2016

Zpracoval:

Ing. Jiří Honzů
specialista FB a BP

Schválil:

Ing. Stanislav Bruna
předseda představenstva
a generální ředitel

Svým podpisem potvrzují seznámení s SB-GR-50-1001 Základní bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem v objektech MERO ČR, a.s. :

Firma:

Datum:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis:

Jméno:

Podpis: